

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE HANDBOOK

GIUNTI ELASTICI IN GOMMA/ RUBBER EXPANTION JOINTS

W8.500

Funzione antivibrante



Vibration-damping function

CONDIZIONI DI IMPIEGO

TEMPERATURA *min -10°C max 100°C*
PRESSIONE DN 20-200 10 Bar

CONDITION OF USE

TEMPERATURE *min -10°C max 100°C*
PRESSURE DN 20-200 10 Bars

STOCCAGGIO

-Conservare in ambiente chiuso e asciutto e protetto dai raggi solari

STORING

-Keep in a dry place and protected from sun light

INSTALLAZIONE

-Montare il raccordo senza tensione. Non fare pressione sul raccordo durante l'installazione.
- NON montare il giunto direttamente a contatto con superfici in gomma (es. con valvole a farfalla)
-Il raccordo è perfettamente sicuro a condizione che il tubo sia correttamente ancorato.
-Scegliere una vite di lunghezza adeguata poiché una vite troppo lunga potrebbe schiacciare la gomma allontanandola dalle flange.
-Non verniciare W8.500. Non isolare W8.500 per favorire la dissipazione del calore.
-Tenere W8.500 lontano da fonti di calore e dalla luce solare.

INSTALLATION

-Mount pipe connector free of tensions. Do not impose pressure on the connections during installation.
-Do not install joints on the rubber surface (e.g. with butterfly valve).
-Pipe connector is safe on condition that the pipe is correctly anchored.
-Choose correct length of the screw as over long screw could press the rubber body away from the flanges.
-Do not paint W8.500. Do not insulate W8.500 to allow heat dissipation.
-Care shall be taken to keep the W8.500 away from heat sources and from sunlight.

MANUTENZIONE

-I giunti non prevedono manutenzione

MAINTENANCE

-No maintenance is required