

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

VALVOLE SARACINESCA A TENUTA METALLICA

20.0200



21.020

CONDIZIONI DI IMPIEGO

	DN	TEMPERATURA		PRESSIONE DI LAVORO	FLANGE
		min °C	max °C		
SERIE 20.020 CORPO PIATTO	40 - 150	-10	+120	10	PN 10
	200 - 300			6	PN 10
	350 - 500			4	PN 10
	600 - 800			2.5	PN 10
SERIE 21.020 PN10 CORPO OVALE	40 - 600	-10	+120	10	PN 10
SERIE 21.020 PN10 CORPO OVALE	40 - 600	-10	+120	16	PN 16

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e chiuso.

INSTALLAZIONE

L'imbragatura / sollevamento della valvola va effettuata mediante cinghie e gancio di sicurezza come da figura.

Prima di installare la saracinesca assicurarsi che la condotta sia pulita e non vi siano tracce di residui estranei come terra, pietrisco, etc.

In caso di installazione in pozzetto, prevedere un opportuno scarico e drenaggio.

In caso di installazione di saracinesche con diametri superiori a DN200, si consiglia di utilizzare un opportuno giunto di smontaggio per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio.

USO / MANUTENZIONE

Non lasciare le saracinesche piene d'acqua in luoghi soggetti a ricorrenti gelate con il fluido fermo; prevedere in tal caso lo scarico della condotta.

In caso di **impiego ad alta temperatura** prestare attenzione al rischio di ustione per contatto.

Scaricare la pressione dalla condotta prima di smontare / intervenire sulla valvola

