

Serie F8.170



Giunto elastico in gomma con flange in bronzo alluminio
Elastic rubber joint with aluminum bronze flanges

DOWNLOAD
DATASHEET



b-Smart, Be-Brandoni



brandoni
VALVES

www.brandonivalves.com

Giunto elastico in gomma con flange in bronzo alluminio / Elastic rubber joint with aluminum bronze flanges

I giunti elastici svolgono una funzione di protezione degli impianti dai movimenti di allungamento, compressione e flessione. Svolgono inoltre una funzione antivibrante e di assorbimento del rumore e permettono di ridurre gli effetti dei colpi d'ariete. Sono disponibili nelle versioni:

F8.170 > NBR con flange in bronzo alluminio

Sono idonei: per applicazioni navali, Offshore e in ambiente marino in genere, per impianti idrici, impianti di pompaggio, condizionamento e riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa.

Accessori

Limitatori di allungamento

Elastic joints protect the piping from extension, compression, misalignments and bending. Suitable for reducing vibrations and noise absorption, allowing the further reduction of the effects of water hammers.

Available in versions:

F8.170 > NBR with aluminum bronze flanges

YES: suitable for naval, Offshore and seawater applications for water plants, pumping stations, conditioning and heating, industrial and agricultural applications, compressed air circuits.

Accessories


Control rod unit

Norme costruttive e di collaudo (equivalenti):

Flange: EN 1092

Design and testing standards (correspondences):

Flanges: EN 1092



Giunto elastico in gomma con flange in bronzo alluminio / *Elastic rubber joint with aluminum bronze flanges*


NBR



F8.170

Corpo: EPDM
Flange: Acciaio zincato
Temp: da -10 a +80°C

*Body: EPDM
Flanges: galvanized steel
Temp: -10 +80°C*



Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

DN		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
A		93	93	99	108	116	129	142	156	177	206	217
F		140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
C	EN 1092	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
n x D	PN16	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22	12 x 27	12 x 26

Compressione (mm) / Compression (mm)

F8		8	8	8	12	12	12	16	16	20	20	20
----	--	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Allungamento (mm) / Extension (mm)

F8		4	4	4	6	6	10	10	10	14	14	14
----	--	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Spostamento laterale (mm) / Lateral deflection (mm)

F8 ±		8	8	8	10	10	12	12	12	18	18	18
------	--	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Flessione (gradi) / Angular deflection (degrees)

F8 ±		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Peso (kg) / Weight (kg)

F8		2,80	3,80	4,20	4,80	6,30	7,20	9,30	11,60	17,50	25,50	31,50
----	--	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Materiali / Materials

	Componente - Component	Materiale - Material
		F8.170
1	Corpo	NBR
2	Tessuto di rinforzo - Reinforcing fabric	Nylon
3	Anello antiestrazione - Retaining ring	Acciaio per molle - Hard steel wire
4	Flangia - Flange	Bronzo alluminio C95400 - Aluminium bronze C95400

Giunto elastico in gomma con flange in bronzo alluminio / Elastic rubber joint with aluminum bronze flanges

Pressione massima / Maximum pressure

Tipo fluido * Fluids *	
Gas pericolosi Hazardous gases	NO
Gas non pericolosi Non hazardous gases	16 bar DN15-50 15 bar DN65 12 bar DN80 10 bar DN100 8 bar DN125 6 bar DN150 5 bar DN200 4 bar DN250 3 bar DN300
Liquidi pericolosi Hazardous liquids	NO
Liquidi non pericolosi Non hazardous liquids	16 bar
Acqua** Water**	16 bar

* gas, liquidi pericolosi secondo 2014/68/EU e 1272/2008 (CLP)

** Per la raccolta, distribuzione e deflusso di acqua (PED 2014/68/EU 11.2b)

* hazardous gas, liquids acc. 2014/68/EU e 1272/2008 (CLP)

** For supply, distribution and discharge of water (PED 2014/68/EU 11.2b)

Temperatura / Temperature

Temperatura - Temperature	min °C	max °C
NBR	-10	80

Attenzione: la pressione massima di utilizzo diminuisce con la temperatura, vedi diagramma


"Pressione/Temperatura"

NB: the maximum working pressure decreases while the temperature increases; please refer to "pressure/temperature" chart

Pressione minima (vuoto) / Minimum pressure (vacuum)

Articolo - Article	Bar
F8	non adatte per vuoto / not suitable for vacuum

Diagramma Pressione/Temperatura Pressure/temperature chart



Perdite di carico Fluido: acqua (1m H₂O = 0,098bar)

Head loss Fluid: water (1m H₂O = 0,098bar)




Tabella Kv - DN / Kv - DN chart

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Kv mc/h	-	-	150,4	255	435	672	947	1'508	2'633	4'261	5'957	10'510

Istruzioni e Avvertenze serie F8

STOCCAGGIO

- Conservare in ambiente chiuso e asciutto.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

INSTALLAZIONE

- L'impiego di limitatori di allungamento è necessario quando i valori di spostamento eccedono i valori ammessi, indicati nelle specifiche di prodotto. È raccomandato in presenza di pompe o altri dispositivi montati su molle o di elementi non ancorati o non supportati.
- Avvertenza: installare il giunto rispettando il più possibile la lunghezza neutra (non deformato). La deformazione di allungamento/compressione imposta al montaggio può ridurre le prestazioni ed essere causa di rotture durante l'esercizio.
- Pulire le superfici prima del contatto fra gomma e flangia.
- Non vi devono essere parti di tubi sporgenti e affilati poiché possono causare danni sulle superfici di contatto del giunto.
- Non saldare le flange al tubo quando il giunto è già assemblato. Prestare attenzione a scintille provenienti da lavori di saldatura / molatura eseguiti nelle vicinanze dei giunti e adottare adeguate le protezioni del caso.
- Montare la vite sulla flangia con la testa verso il giunto per non danneggiare al gomma (fig.1). Serrare i bulloni in croce.

Instruction and Recommendations series F8

STORING

- Keep in a closed and dry place.
- Avoid exposure to direct sunlight.

INSTALLATION

- Control rods should be installed in case movement exceeds the values permitted, indicated in the product specifications. The use is recommended when there are pumps or other devices being installed on springs or other elements not fixed or supported.
- Warning. Install the rubber joint respecting its unloaded length. Compression or elongation deformation imposed during joint installation could reduce performances and cause early wear and damages to joint.
- Clean the surface before bringing the rubber and the flange into contact;
- Ensure that protrusions and sharp edges on the piping do not cause damage to the contact surface of the joint;
- Do not weld the flanges to the piping after installing the joint. Joints must be protected against sparks from any welding/grinding jobs carried out nearby.
- Fit the screw to the flange, with the head of the screw in the direction of the joint, to protect the rubber from damage (Fig. 1). Tighten the bolts crosswise.

- Non montare il giunto direttamente a contatto con superfici in gomma (es. con valvole a farfalla).
- Non montare guarnizioni tra il giunto e la controflangia.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole. In caso di montaggio all'esterno predisporre adeguati ripari e protezioni se necessario.

- Do not install the joint in direct contact with a rubber surface (for example, butterfly valves).
- Do not place gaskets between the joint and counter flange.
- Avoid exposure to direct sunlight. In the case of installing outside, protect the joint, if necessary.


MANUTENZIONE

- Non è richiesta manutenzione.

MAINTENANCE

The valve does not require maintenance.

FIG. 1



CALCOLO LUNGHEZZA VITI E BULLONI

CALCULATION OF SCREW AND BOLTS LENGTH

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN 16	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 70	M16 x 70	M20 x 80	M20 x 90	M24 x 100	M24 x 100
PN 10	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 65	M16 x 70	M16 x 70	M20 x 80	M20 x 80	M20 x 90	M20 x 90

La lunghezza è calcolata considerando gli spessori flangia secondo norma EN1092-1 tipo 01, assemblaggio con dado normale ISO 4032 (UNI 5588 - DIN 934) e rondelle ISO 7089 (UNI 6592 - DIN 125-A).

The length is calculated considering the flange thicknesses according to EN1092-1 type 01, assembly with normal nut ISO 4032 (UNI 5588 - DIN 934) and washers ISO 7089 (UNI 6592 - DIN 125-A).

SMALTIMENTO

Se la valvola opera a contatto con fluidi tossici o pericolosi, prendere le necessarie precauzioni ed effettuare pulizia dai residui eventualmente intrappolati nella valvola. Il personale addetto deve essere adeguatamente istruito ed equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione.

Prima dello smaltimento, smontare la valvola e suddividere i componenti in base al tipo di materiale. Consultare le schede prodotto per maggiori informazioni. Avviare i materiali così suddivisi al riciclaggio (per es. materiali metallici) o allo smaltimento, in accordo alla legislazione locale in vigore e nel rispetto dell'ambiente.

DISPOSAL

For valve operating with hazardous media (toxic, corrosive...) , if there is a possibility of residue remaining in the valve, take due safety precaution and carry out required cleaning operation. Personnel in charge must be trained and equipped with appropriate protection devices. Prior to disposal, disassemble the valve and separate the component according to various materials. Please refer to product literature for more information. Forward sorted material to recycling (e.g. metallic materials) or disposal, according to local and currently valid legislation and under consideration of the environment.

I dati e le caratteristiche di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. La Brandoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle valvole senza preavviso. Per maggiori informazioni www.brandonivalves.com.

Brandoni SpA reserves the right to make changes in design and/or construction of the products at any time without prior notice. For further information, please refer to www.brandonivalves.com